

VFD DEMO KIT 使用说明书

简介

本 Demo Board 采用 HOLTEK 公司最新推出的 VFD MCU 系列 (HT49CVX),该系列产品可以直接驱动 VFD,由 MCU 的引脚和 VFD 的引脚直接相连,而不需要外加任何的驱动芯片。本 DMEO BOARD 除有键盘操控显示以外,还附加了红外线遥控接收装置,使用极为方便。

功能

所使用 MCU 之功能为红外线遥控接收,根据按键的选择进入不同的显示模式,附带还有 A/D 转换和温度测量功能,而使用的 MCU 为 HT49CV5



DEMO BOARD 外观

为了方便使用者了解和开发使用,本 DEMO BOARD 提供了三种使用方式,即 MCU 方式、HT49CVX 母体+ROM LESS 方式和仿真器方式,其中 MCU 方式和 HT49CVX 母体+ROM LESS 方式向使用者展示了 DEMO BOARD 的具体工作情况;而仿真器方式则提供给使用者自行开发产品。如图 1~图 6 所示:




图 1 MCU 方式






图 2 HT49CVX 母体+ROM LESS 方式




图 3 HT49CVX 母体+ROM LESS

注意: 图 2 中的红线范围内并没有 MCU,在使用 HT49CVX 母体+ROM LESS 方式和仿真器方式时,应使用没有焊上 MCU 的 DEMO BOARD。请注意!






图 4 HT49CVX 仿真器




图 5 仿真器方式






图 6 VFD DEMO BOARD 的遥控器

MCU 方式操作和使用

电源

由于VFD的工作电压是-30V,所以要有一个单独的电源来提供,如图7所示的就是本DEMO BOARD 提供的倍压器,9V DC 为输入,输出则为-30V 和+5V,分别提供给 VFD 和 MCU。使用者只需要将倍压器连接到 DEMO BOARD 的对应位置,然后将 9V DC 电源插头连接到 DEMO BOARD 的电源插座上即可。




图 7 VFD DEMO BOARD 电源的倍压器



开始使用

将倍压器连接好以后,接连 9V DC 工作电源,开关拨向 ON 一侧后,系统开始工作,DEMO BOARD 上的红色 LED 会闪烁,此时可以透过红外线遥控器或 DEMO BOARD 上的键盘对 DEMO BOARD 进行操作,红外线遥控器上的键盘和 DEMO BOARD 上的键盘是一一对应的,其操作功能如下表所示:

编号	名称	功能说明
0	VFD Demo	VFD 演示
1	Set clock	设置时间
2	Function	功能选择,供选择的有 CD/VCD/SVCD/DVD/MP3 五种模式
3	Play	在选择功能后,按 Play 开始播放;在设置或显示时钟时,按 Play 开始计时
4	Pause	在播放后,按 Pause 暂停播放;在设置或显示时钟时,按 Pause 暂停计时
5	+	设置时钟时,按"+"来增加秒数; CD 功能时,在 CH 键按下后,按"+"来调整播放曲目。
6	-	设置时钟时,按"-"来减少秒数; CD 功能时,在 CH 键按下后,按"-"来调整播放曲目
7	DiskA	在 CD/VCD/SVCD/DVD/MP3 五种模式下,选择 DiskA
8	DiskB	在 CD/VCD/SVCD/DVD/MP3 五种模式下,选择 DiskB
9	CH	CD 功能时,在 CH 键按下后,按"+"和"-"来调整播放曲目
Α	Show clock	显示时钟
В	BiBi	决定按键是否有声音的开关,初始化为按键有声
С	VFD ON/OFF	VFD 的开关按键,初始化为 VFD ON
D	Dimming	调整 VFD 亮度,初始化为最高亮度
Е	A/D	调整 100K 可变电阻,按该键可量测得可变电阻输出电压值,5000(5V)→1000(1V),见图 9 (Note:电压值应大于 1V,以避免 VDD 及 VSS 导通)
F	Temp	显示由热敏电阻所变化得的电压值,经由查表换算出温度值(℃),见图 9

表一 键盘菜单

16个按键在遥控器上的分布如图 8 所示:





图 8 遥控器上的按键分布




图 9 热敏电阻和 100K 滑变

HT49CVX 母体+ROM LESS 方式操作和使用

DEMO BOARD 和母体的连接

如图 2 所示,用排线将 DEMO BOARD 和 HT49CVX 母体+ROM LESS BOARD 上的排针 座连接,需要注意的是,这里应该使用没有焊上 MCU 的 DEMO BOARD! 此时 HT49CVX 母体+ROM LESS 方式即相当于 MCU 方式。



电源

和 MCU 方式一样,也只需将倍压器连接到相对应位置,然后连接 9V DC 电源即可。

开始使用

电源连接好以后,将开关拨到 ON 一侧,系统开始工作,其工作状态与 MCU 方式完全一样,按键的操作也都一致,详见表一。

仿真器方式操作和使用

仿真器的使用

HT49V 仿真器的使用与 HOLTEK 其它的仿真器的使用基本一致,唯独不同的是,其它的仿真器连上电路板之后,电路板不需要外加电源,仿真器便可供电,但 HT49V 仿真器还需要在电路板端外加上一个电源以供 VFD 使用,并且这个电源应该与仿真器完全隔离,它仅仅是提供给 VFD 使用的。本 DEMO BOARD 在仿真器方式时,务必将板上的 Jumper 断开(其它两种方式下,应该连上),如图 10 所示:




图 10 仿真器方式下的 Jumper

仿真器与 DEMO BOARD 的连接

按照图 11 所示的连接方式,将仿真器与 DEMO BOARD 相连接,其中 34 引脚的排线是与 仿真器上的 J1 排针座相连的,注意这里的 DEMO BOARD 仍然是没有焊上 MCU 的。注意, 这里 DEMO BOARD 的 RMT 引脚与仿真器的 RMT 引脚不可以相连,详见仿真器方式使用 注意事项。






图 11 仿真器与 DEMO BOARD 的连接和电源



电源

请注意,将 Jumper 断开以后,连接 9V DC 电源到 DEMO BOARD 上,倍压器的输出还是有两路,5V 和-30V,但是 5V 的电源将失去作用,转而用仿真器提供的电源取代了,但-30V 的电源将继续提供给 VFD,使其正常工作。

开始使用

电源连接好以后,将开关拨到 ON 一侧,给 VFD 供电。然后在 HT-IDE3000 环境下运用名为 HT49CV5Demo.PRJ(包含 MAIN.ASM)的程序档案,系统开始工作,其状况与 MCU 方式一样,按键的操作也都完全一致,详见表一。

仿真器使用注意事项

对于选择不同母体时,因为有的母体其 PC.7 和 RMT 引脚是共享的,有的则不是(HT49CV3 与 HT49CV5 引脚共享,HT49CV7 与 HT49CV9 引脚不共享),所以使用时应该注意,本 DEMO BOARD 在仿真时,应将 DEMO BOARD 上的 PC.7 引脚和仿真器上的 PC.7 引脚相连,而 RMT 引脚不可以相连(如图 11 所示),否则接收红外线遥控的部分将不能正常工作,请使用者在仿真时一定要注意!



盛群半导体股份有限公司(总公司)

新竹市科学工业园区研新二路3号

电话: 886-3-563-1999 传真: 886-3-563-1189 网站: www.holtek.com.tw

盛群半导体股份有限公司(台北业务处)

台北市南港区园区街3之2号4楼之2

电话: 886-2-2655-7070 传真: 886-2-2655-7373

传真: 886-2-2655-7383 (International sales hotline)

盛扬半导体有限公司(上海业务处)

上海宜山路 889 号 2 号楼 7 楼 200233

电话: 021-6485-5560 传真: 021-6485-0313 网站: www.holtek.com.cn

盛扬半导体有限公司(深圳业务处)

深圳市南山区科技园科技中三路与高新中二道交汇处生产力大楼 A 单元五楼 518057

电话: 0755-8616-9908,8616-9308

传真: 0755-8616-9533 ISDN: 0755-8615-6181

盛扬半导体有限公司(北京业务处)

北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 1721 室 100031

电话: 010-6641-0030, 6641-7751, 6641-7752

传真: 010-6641-0125

盛扬半导体有限公司(成都业务处)

成都市东大街 97 号香槟广场 C座 709 室 610016

电话: 028-6653-6590 传真: 028-6653-6591

Holmate Semiconductor, Inc. (北美业务处)

46712 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

电话: 510-252-9880 传真: 510-252-9885 网站: www.holmate.com

Copyright © 2006 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而盛群对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,盛群不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的应用。盛群产品不授权使用于救生、维生器件或系统中做为关键器件。盛群拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址 http://www.holtek.com.tw